

# ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE FLASH

---

1. Annotare la marca e il modello dell'apparecchio che si desidera comandare
2. Procurarsi lo speciale cavo audio da utilizzare per la programmazione dei telecomandi Meliconi e un PC collegato a internet
3. Inserire nel telecomando 2 batterie AAA cariche
4. Collegarsi all'indirizzo web "[www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida)"
5. Nella lista di telecomandi disponibili, cliccare sulla dicitura "Flash 2" oppure "flash 4" a seconda delle proprie esigenze
6. Nel riquadro che si apre inserire la marca e il modello dell'apparecchio da comandare
7. Se il sistema, al termine della ricerca, restituisce un codice a 4 cifre, cliccare sul codice. Se il codice non è disponibile, contattare il servizio clienti
8. Nella nuova schermata, cliccare sul pulsante "CARICA" in basso a destra
9. Collegare un'estremità del cavo audio alla presa a tre dentini all'interno del vano batterie del telecomando Flash e l'altra estremità, con il jack 3,5 mm, all'uscita audio (cuffie) del PC
10. Portare al massimo il controllo del volume audio del computer, agire anche sul comando manuale se esiste
11. Sul telecomando premere per un istante il tasto corrispondente all'uso in cui si vuole operare (aad es. TV)
12. Premere contemporaneamente i 3 tasti OFF – 8 – 0, rilasciare, il LED si accende con luce fissa e il telecomando resta in attesa di ricevere i dati per 30 secondi

Sul computer premere il pulsante CARICA in basso a destra per avviare il caricamento dei dati. Al termine della procedura, tre lampeggi del led del telecomando indicano che essa è andata a buon fine."